# DS11-2 电梯称重传感器使用说明



## 珠海阿尔法机电科技有限公司



地址:珠海市九洲大道东 1200 号四楼 (中航大厦对面)

电话: 0756-3326073 3326175 传真: 0756-3326352

网站: http://www.alpha-lift.com 电子信箱: m1710@163.com

手机: 13326678909 13326621995

## 引言

为了人员和货物以及电梯本身的安全,国家标准 GB7588《电梯制造与安装安全规范》为防止电梯超载运行制定了严格要求。除了轿厢的有效面积要求予以限制外,第 14.2.5 条规定:在轿厢超载时,电梯上的一个装置应防止电梯正常启动及再平层;超载是指超过额定载荷的 10%,并至少为 75kg。

另外, 电梯的一些控制功能, 比如满载直驶, 防捣乱功能, 也需要有一个测量电梯载 荷的装置为控制系统提供电梯的载荷信号。

电梯控制系统一般需要测量装置提供轻载,满载,超载三个开关量信号。阿尔法电梯 称重传感器和是为测量电梯的载荷而使用特殊技术专门设计,能为电梯控制系统提供载荷 开关量信号;而且性能稳定可靠,精度高,通用性强(可用于各种额定载荷的电梯),性价 比高

适用于各种载荷的电梯,

### A、工作原理

DS11-2 为非接触式称重传感器, 开关量输出。

DS11-2 称重传感器和永磁磁铁(圆磁钢)配合使用,当传感器探头处的磁场强度大于一定值的时候,传感器内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转,指示灯燃亮,输出高电平信号,反之指示灯熄灭,输出低电平信号。利用这种原理,可以做到为电梯提供轻载,满载,超载等开关信号。

DS11-2 采用特殊技术设计,利用集成封装和组装工艺制作而成,具有无触点、低功耗、使用寿命长、响应频率高等特点;内部采用环氧树脂封装,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。由于只对磁场强度敏感,所以不受灰尘杂物影响;性能稳定可靠,寿命长,通过了国家电梯质量监督检验中心进行的 1000 万次试验。配合稀土强磁铁使用,具有很高的灵敏度,其灵敏度小于 0.05mm,通常为 0.02~0.03mm。如果电梯空载和额定载荷之间,绳头弹簧或者活络轿厢底部的橡胶的压缩位移为 10mm,该传感器可对小于 5kg 的载荷变化量作出反应。

### B、技术性能指标

- DS11-2 外形尺寸: ø22×97mm
- 输入电压: DC12-30V
- 输出方式:推挽输出(适用不同的电梯控制系统)
- 输出内阻: 200 Ω
- 输出电流: 100mA (可以满足各种 PLC 和 微机系统的要求)
- 作用距离: <20mm
- 灵敏度: <0.05mm
- 开关寿命: >1000 万次
- 集成工艺、密封封装,免受温度,湿度,灰尘,油污等影响无触点、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点
- 连接线色定义:红色-电源

黑色一地

绿色一开关量输出


黄色一调试用线(客户不使用)

## C、适用范围和使用场合


#### 适用于各种载荷,并且这是一种廉价的电梯超载保护方案。

DS11-2 称重传感器提供推挽开关量输出信号,可以方便的和各种电梯控制器(微机,PLC等)连接,可用于杂物梯和载货电梯以及低档乘客电梯,为这类电梯提供一种性能稳定可靠,灵敏的载荷开关信号。根据控制部分的要求不同,可以使用 1 只(提供超载开关信号),2 只(一只提供满载开关信号,一只提供超载开关信号),或者 3 只(一只提供轻载开关信号,一只提供超载开关信号)。安装在轿顶或机房的绳头弹簧处,或者安装在活络轿厢轿底的中央部位附近。


安装方法参照下面的示意图(本示意图为绳头组合处的安装示意图,安装称重传感器 在轿厢底部时的安装方法与此类似,多只传感器的时候,提供不同信号,超载,满载,轻 载的传感器只是和磁铁的间距不同)



1 只称重传感器的安装示意图



2 只称重传感器安装示意图



3 只称重传感器的安装示意图


## D、使用方法


这里介绍 3 只 DS11-2 电梯称重传感器的使用方法,1 只和 2 只的调整方法参照本方法使用。传感器 3 用于提供超载信号,2 用于提供满载信号,1 用于提供轻载信号调整方法。

- 1、轻载的时候,例如,如果设定 200kg 以下为轻载,在轿厢内装载 200kg 载荷,调整传感器 1 的位置(就是调整传感器和磁铁之间的间距)使传感器 1 的指示灯刚好燃亮,这样当电梯的载荷大于 200kg 的时候,传感器指示灯燃亮,并输出高电平信号,当电梯的载荷小于 200kg 的时候,传感器指示灯熄灭,输出低电平开关信号。
- 2、梯满载的时候,例如,1000kg 的电梯,规定载荷在 950~1075kg 的时候,获 得满载信号,在轿厢内装载 950 公斤的载荷,调整传感器 2 和磁铁之间的距离,使指示灯刚好燃亮,这样当电梯的载荷大于 950kg 的时候,传感器 2 的指示灯一直燃亮,输出高电平信号。
- 3、在电梯超载的时候,例如,1000kg 的电梯,设定载荷大于1075kg 时为超载,在电梯内装载1075kg 的载荷,调整传感器3和磁铁之间的距离,使传感器的指示灯刚好燃亮,这样当载荷大于1075kg 的时候,传感器3的指示灯一直燃亮,输出高电平信号。

## E、称重传感器和控制系统的接线方式

DS11-2 的输出方式为推挽输出,输出内阻为  $200\,\Omega$ ,输出电流为 100mA,可以和任何控制系统方便连接。连接线路见下图:





## F、调整注意事项

磁性材料都有 N 和 S 两极, DS11-2 只对一种极性敏感, 安装的时候注意不要把极性搞反, 否则开关不起作用。

验证磁性材料的极性很简单,当 DS11-2 磁感应开关通电后,把圆磁钢两面分别靠近开关,可以将开关指示灯燃亮的一面,就是开关敏感的极性。把该面对应开关安装就可以了。

## 珠海阿尔法机电科技有限公司



地址:珠海市九洲大道东1200号四楼(中航大厦对面)

电话: 0756-3326073 3326175 传真: 0756-3326352

网站: http://www.alpha-lift.com 电子信箱: m1710@163.com

手机: 13326678909 13326621995